



1 Präsentations-PC (ideale Auflösung 1024x768) mit dem Input (IN) des VGA-Splitters verbinden. Output des VGA-Splitters (OUT) mit Beamer verbinden. Netzwerkausgang des Splitters (PC-OUT) mit Netzwerkeingang (PC-IN) auf der linken Seite des Koffers verbinden.



2 Camcorder mit dem Firewire-Eingang im Koffer verbinden. Funkstrecke einschalten. Sender und Empfänger auf die gleiche Frequenz einstellen. Batteriestand prüfen. Der Koffer, der Splitter und die Kamera müssen mit Strom versorgt sein!

3 Macbook einschalten, Lecture2Go-Software öffnen und Aufnahme starten.



AUFNAHME 1, 2, 3

Support:
040-42838-7550 / 7551
lecture2go.uni-hamburg.de

